

MPEG-4 DVR

4- Канален, 8- Канален и 16- Канален DVR

Сваляне на записи

В този списък от менюто, може да изберете запис, който да свалите на съвместимо USB устройство или CD/ DVD диск.

Записите могат да бъдат видяни директно от компютъра Ви (по мрежа), използвайки съответния софтуер и чрез неговото меню да бъдат свалени на съответния носител.

За да свалите търсените от Вас записи, първо трябва да сте ги прегледали и да знаете точно часа и датата на самия запис. След това, влизате в менюто “ADVANCE” на DVR-а и избирате “BACKUP”. В зависимост от вида на DVR-а, ще ви се появят 2 варианта за сваляне на запис- чрез USB или на диск- CD/ DVD.

Сваляне на записи на USB

Преди да свалите записите на USB устройството, моля проверете дали:

1. USB устройството е съвместимо с Вашия DVR. Ако не е, на екрана ще се появи “USB ERROR”. За да разберете кои са съвместими, моля обърнете се към “APPENDIX 4 COMPATIBLE USB FLASH DRIVE BRAND” на стр.75.
2. Формата на USB устройството е “FAT 32”. Ако не, моля форматирайте го чрез компютъра.
3. Няма друга информация, записана на USB устройството. Препоръчително е да няма друга информация.

Преместете курсора на USB BACKUP и натиснете ENTER. Ще видите едно меню, в което се задава начална и крайна дата на записа, възможни размери, канал, хард диск, който да изберете.

- START TIME (начално време)- чрез него избирате началния час и дата на записа, който искате да свалите.
- END TIME (крайно време)- чрез него избирате крайния час и дата на записа, който искате да свалите.
- AVAILABLE SIZE (възможен размер)- тук отбелязвате размера на свободното пространство на USB устройството.
- CHANNEL (канал)- от тук избирате номера на камерата, от която искате да свалите записи, чрез напискане на бутон ENTER. Символа “X” означава, че не сте избрали съответния канал. Символа “●” означава, че сте избрали съответния номер на камерата, от която ще свалите записите.
- HDD NUM (номер на хард диск)- при наличие на повече от един хард диск, от тук избирате номера на този, от който искате да свалите записите
- BACKUP TO USB (сваляне на записи на USB) – натиснете ENTER, за да стартира копирането на записа, който сте избрали върху USB устройството.

За да свалите запис, заедно със звук, трябва да изберете съответен канал, който поддържа такава функция, съответно:

За 8-канален: камери №5, 6, 7 и 8

За 16-канален: камери №13, 14, 15 и 16

Забележка: Преди да свалите записите със звук, трябва да се уверите, че има свързани камери към съответните канали, поддържащи функцията “звук”.

Сваляне на записи на диск CD/ DVD

Максималния брой файлове, които могат да се запишат върху CD/ DVD е 41 броя.

Забележка: По време на процеса на запис, програмата за гледане на самия запис също ще бъде записана автоматично на CD/ DVD- то и на екрана ще се покаже надпис: BACKUP PLAYER.

За да запишете информация на CD/ DVD, моля повторете гореописаната процедура, като преди това поставите диска. След като записите бъдат свалени, на екрана ви ще се появи надпис DISK BURN FINISH. Натиснете тогава бутона EJECT, за да изкарате CD/ DVD-то. Поставате след това диска в компютъра си. Натиснете 2 пъти върху файла за да го конвертирате в AVI формат. Пуснете записите да видите дали са успешни.