

## Инструкция за работа с пожарна централа IRIS

Последователни действия, които трябва да извършите, при задействане на централата:

1. Централата изписва на дисплея датчика , от който има сработване ( който се е задействал). Натиснете върху надписа, ще ви се изпише подробно местоположение на датчика. След като разберете точното местоположение на датчика, с последователни натискания на бутон EXIT ще излезнете до основния екран:



2. Натиснете върху екрана бутона с надпис „ Silence alarm” , след което „ Silence buzzer” , в резултат на което сирените ще спрат.
3. Отивате, проверявате указания датчик- има ли в действителност причина за пожар ( дим, огън, пожар)? При наличие на пожар, се натиска най- близкия бутон , при което сирените се включват отново и си предприема най- бърза евакуация. При липса на пожар , т.е. датчика е сработил фалшиво- се връщате към централата и натискате бутон RESET. Ако пак се задейства при фалшив сигнал се повтаря същата процедура ( т.1 и т.2) , без да натискате RESET, както е описано в т.3. След като централата Ви се е задействала още веднъж, без да има реална причина за това, явно има някакъв проблем и трябва да повикате дежурните сервизни екипи на „Тебикс” ЕООД на тел. 034/ 44 65 78.

Внимание: Всяко задействане на Пожарната централа е обект на реакция от страна на СОТ.